



Jednoduché odstavení z provozu
za méně než 5 minut

Odstavení Softub® v 8 krocích

Softub® může být používán celoročně bez omezení ve venkovním prostředí při energeticky úsporném režimu. Přesto byste si přáli odstavit Vaši vířivku před zimou, k delšímu nepoužívání nebo přemístění? V tomto návodu najdete 8 nejdůležitějších kroků pro jednoduché odstavení a bezpečné uskladnění.


1



Kompletně vyprázdněte vířivku Softub®.

V případě potřeby použijte ponorné čerpadlo.

2



Odpojte Hydromate (motor) od bazénu. Ujistěte se, že jste odpojili také konektor LED osvětlení.

3



Vylijte veškerou vodu z potrubí nakloněním motoru Hydromate a bazénu na stranu připojení.

4



Hydromate uskladněte v nemrznoucím prostředí.

Potrubí ucpěte hadrem nebo kusem látky.

5



Vířivku vyčistěte a kompletně vysušte.

K vysušení je doporučen ručník.

6




Vířivka může být skladována ve venkovním prostředí - zakryta víkem a na bezpečném místě.

7



Srolováním dvou ručníků a jejich vložením mezi víko a vířivku zajistíte stálou cirkulaci vzduchu.

8



Ucpěte potrubí vířivky hadrem nebo kusem látky a udržujte vířivku od případného znečištění.